


TOSHIBA

OWNER'S MANUAL

**R32 or R410A
INVERTER**



HRVATSKI

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)
For general public use

Indoor unit

RAS-B05, 07, 10, 13, 16E2KVG-E

RAS-18, 24E2KVG-E

Outdoor unit

RAS-05, 07, 10, 13, 16, 18, 24E2AVG-E

MJERE SIGURNOSTI

| | | | |
|---|---|---|---------------------------|
|  | Pažljivo pročitajte mjere predostrožnosti prije rada s jedinicom. |  | Uređaj je napunjen s R32. |
|---|---|---|---------------------------|

■ Oznake upozorenja na jedinici klima uređaja

| Oznaka upozorenja | Opis |
|---|--|
|  CAUTION BURST HAZARD Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst. | OPREZ OPASNOST OD OPEKLINA Prije rada otvorite servisne ventile, u suprotnom bi moglo doći do izgaranja. |

- Ovaj priručnik čuvajte na mjestu na kome ga rukovatelj lako može naći.
- Pažljivo pročitajte mjere predostrožnosti prije rada s jedinicom.
- Ovaj uređaj smiju koristiti stručnjaci ili kvalificirani korisnici u trgovinama, lakoj industriji i na farmama, a također ga u komercijalne svrhe mogu koristiti i oni koji nemaju stručno znanje.
- Mjere opreza u daljem tekstu klasificirane su kao OPASNOST, UPOZORENJE i OPREZ. Sve one sadrže važne informacije o sigurnosti. Budite sigurni da se pridržavate svih mjera opreza bez iznimke.

OPASNOST

- Nemojte ugrađivati, popravljati, otvarati niti skidati poklopac. Unutra se nalaze elementi pod visokim naponom. Obavljanje toga prepustite prodavaču ili serviseru.
- Isključivanje mrežnog napona neće spriječiti mogućnost nastanka električnog udara.
- Uređaj mora biti ugrađen u skladu s nacionalnim standardima ozičenja.
- Mogućnost isključivanja s izvora napajanja, s razmakom između kontakata od najmanje 3 mm na svim polovima, mora biti ugrađena u fiksni sustav ozičenja.
- Uređaj mora biti smješten u prostoriji u kojoj nema izvora neprekidnog paljenja ili žarenja (primjerice otvorenih plamenova, uređaja koji radi na plin ili električni grijач u upotrebi).
- Kako bi se izbjegao požar, eksplozija i ozljeda, nemojte rukovati jedinicom kad se u njenoj blizini detektiraju štetni plinovi (tj. zapaljivi ili korozivni).

UPOZORENJE

- Nemojte svoje tijelo dulje vrijeme izravno izlagati hladnometu ili toplo zraku.
- Nemojte gurati prste ni druge predmete u otvore za ulaz i izlaz zraka.
- U slučaju nastanka neuobičajenih pojava (mirisa zagorjelosti i sl.), isključite klimatski uređaj i iskopčajte mrežni napon ili izvadite osigurač.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe bez dovoljno iskustva i znanja ako su pod nadzorom druge osobe ili su dobile detaljne upute o korištenju na siguran način i ako razumiju opasnosti zbog uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.

MJERE SIGURNOSTI


- Nije predviđeno da ovaj aparat koriste osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva ili znanja, osim ako ih u korištenje nije uputila osoba koja je zadužena za njihovu sigurnost uz obvezni nadzor.
- Montažu, održavanje, popravak i uklanjanje klima-uređaja treba obaviti kvalificirani monter ili kvalificirani serviser. Kad je potrebno izvršiti bilo koji od tih poslova zatražite da to učini kvalificirani instalater ili kvalificirani serviser.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Nemojte koristiti ni jedno drugo rashladno sredstvo osim specificiranog (R32) za dopunjavanje ili zamjenu. U suprotnom, može nastati iznimno visoki tlak u rashladnom ciklusu što može rezultirati kvarom ili eksplozijom proizvoda i tjelesnim ozljedama.
- Nemojte koristiti nikakva sredstva za ubrzavanja postupka odmrzavanja ili čišćenja osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Uređaj treba biti smješten u prostoriji u kojoj nema izvora neprekidnog paljenja ili žarenja (primjerice otvorenih plamenova, uređaja koji radi na plin ili električni grijач u upotrebi).
- Vodite računa da rashladna sredstva mogu biti bez mirisa.
- Nemojte probijati niti paliti jer je uređaj pod tlakom. Uređaj nemojte izlagati toplini, otvorenom plamenu, iskrama niti bilo kojim drugim izvorima zapaljenja. U suprotnom, može eksplodirati i prouzročiti ozljedu ili smrtni slučaj.
- Uređaj i cjevovod moraju biti postavljeni, raditi i biti pohranjen u prostoriji s površinom poda većom od $A_{\min} \text{ m}^2$.
Kako izračunati $A_{\min} \text{ m}^2$: $A_{\min} = (M / (2,5 \times 0,22759 \times h_0))^2$
M je količina punjenja rashladnog sredstva u kg u uređaj. h_0 je visina u m na kojoj je postavljen uređaj: 0,6 m. za podni/1,8 m. za zidni/1,0 m. za uređaj postavljen na prozoru/2,2 m. za montiran na stropu.
(Za ove jedinice preporučena visina ugrađivanja je 2,5 m.)

CR

OPREZ

- Uređaj ne perite vodom. To bi moglo izazvati električni udar.
- Klimatski uređaj nemojte koristiti u svrhe za koje nije namijenjen, primjerice za zamrzavanje hrane, uzgajanje životinja i sl.
- Nemojte gaziti niti bilo što stavljati na unutarnju i vanjsku jedinicu. To može prouzročiti ozljede i oštetiti uređaj.
- Nemojte doticati aluminijsko rebro jer se možete ozlijediti.
- Prije čišćenja uređaja, isključite glavni prekidač ili izvadite osigurač.
- Ako uređaj dulje vrijeme neće biti korišten, isključite glavni prekidač ili izvadite osigurač.
- U slučaju dugotrajnog rada preporučuje se da održavanje provodi ovlaštena osoba.
- Proizvođač neće biti odgovoran za oštećenja nastala ne pridržavanjem uputa iz ovog priručnika.

1 PRIKAZ UNUTARNJE JEDINICE



- ① ECO (Bijela)
- ② Wi-Fi pristup (Bijela) *
- ③ Hi POWER (Bijela)
- ④ Tajmer (Bijela)
- ⑤ Način rada (Bijela)

- Osvjetljenje zaslona može se podesiti, slijedite postupak na ⑯.
- * Zahtijevate bežični LAN adapter za povezivanje koji je dostupan kao dodatna oprema.


2 PRIJE UPORABE

Priprema filtra

1. Otvorite rešetku usisa zraka i izvadite filtre za zrak.
2. Ugradite filtre. (pogledajte detalj na Priručnik za Ugradnju).


Stavljanje baterija (in cazul utilizării fără fir)

1. Scoateți capacul culisant.
2. Umetnite 2 nove baterije (tip AAA) pazeci na položaj (+) i (-).



Postavljanje sata

1. Pritisnite **CLOCK** vrhom olovke.
 - Dacă temporizatorul luminează intermitent, treceți la pasul următor (la pasul 2).
 2. Pritisnite tipku **ON** ili **OFF**: namjestite vrijeme.
 3. Pritisnite tipku **SET**: Pokrenite programator.
- Resetiranje daljinskog upravljača**
- Pritisnite **RESET** vrhom olovke ili
1. Uklonite bateriju.
 2. Pritisnite tipku **RESET**.
 3. Umetnite bateriju.



3 SMJER STRUJANJA ZRAKA


| | | |
|----------|--|--|
| 1 | Pritisnite tipku FIX : Namjestite zaklopac na željeni okomiti smjer. | |
| 2 | Pritisnite tipku SWING : Automatski usmjerite zrak i pritisnite ponovno za zaustavljanje. | |
| 3 | Za vodoravno usmjeravanje namjestite ručno. | |

Napomena:

- Nemojte ručno pomicati rešetku.
- Rešetka se može automatski pozicionirati načinom rada.

4 DALJINSKI UPRAVLJAČ

- ① Odašiljač infracrvenih signala
- ② Tipka za uključivanje/isključivanje
- ③ Tipka biranja načina rada (MODE)
- ④ Tipka temperaturi (TEMP)
- ⑤ Tipka brzine ventilatora (FAN)
- ⑥ Tipka za okretanje rešetke (SWING)
- ⑦ Tipka za namještanje rešetkastog otvora (FIX)
- ⑧ Grijanje pri temperaturi od 8°C (8°C)
- ⑨ Tipka za uključivanje programatora (ON)
- ⑩ Tipka za isključivanje programatora (OFF)
- ⑪ Tipka za postavljanje (SET)
- ⑫ Tipka za brišanje (CLR)
- ⑬ Tipka za memoriju i unos programa (PRESET)
- ⑭ Tipka za Nečujan rad (SILENT)
- ⑮ Tipka za veliku snagu (Hi POWER)
- ⑯ Tipka za ekonomičan rad (ECO)
- ⑰ Tipka za tihji rad (QUIET)
- ⑱ Tipka za ugodan noćni rad (COMFORT SLEEP)
- ⑲ Tipka za resetiranje filtra (FILTER)
- ⑳ Buton de setare ceas (CLOCK)
- ㉑ Tipka za provjeru (CHECK)
- ㉒ Tipka za ponишavanje (RESET)



Napomena:

- Telecomanda furnizată este de tip fără fir, putând fi utilizată și ca telecomandă cu fir. Consultați „Cum se conectează telecomanda pentru funcționarea prin cablu” din instrucțiunile de instalare, dacă este necesar controlul prin cablu.
- Pentru operarea prin cablu, telecomanda se va întoarce în starea inițială (PRESET (PRESETARE), TIMER (TEMPORIZATOR) și CLOCK (CEAS) se vor întoarce în starea inițială) atunci când utilizatorul închide alimentarea aparatului de aer condiționat.

5 NEČUJAN RAD

NEČUJAN RAD

Neka vanjska jedinica radi nečujno da biste vi ili vaše susjedstvo noću čvrsto spavali. Ovom značajkom kapacitet grijanja optimizira se radi omogućavanja takvog nečujnog rada. Nečujan rad možete izabrati iz jedne od dvije namjene (Nečujno 1 i Nečujno 2).

Tri su parametra za namještanje: Standardna razina > Nečujno 1 > Nečujno 2

Nečujno 1:

Iako radi nečujno, kapacitet grijanja (ili hlađenja) ipak ima važnost radi dobitne udobnosti u prostoriji.

Ova je postavka savršena ravnoteža između kapaciteta grijanja (ili hlađenja) i razine zvuka vanjske jedinice.

Nečujno 2:


Podređivanje kapaciteta grijanja (ili hlađenja) razini zvuka u bilo kojim okolnostima gdje je razina zvuka vanjske jedinice jako važna.

Svrha je ove značajke smanjenje najveće razine zvuka vanjske jedinice za četiri (4) dB(A).

Napomena:

- Tijekom pokretanja nečujnog rada može doći do neadekvatnog kapaciteta grijanja (ili hlađenja).

Nečujan rad (Vanjska jedinica)



6 AUTOMATSKI RAD

Omogućuje automatski odabir hlađenja, grijanja ili provjetranje

1. Pritisnite tipku **MODE**: Odaberite automatski A.
2. Pritisnite tipku **TEMP**: Namjestite željenu temperaturu. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Pritisnite tipku **FAN**: Odaberite postavku AUTO, LOW -, LOW+ --, MED ---, MED+ ---- ili HIGH -----.

7 HLAĐENJE / GRIJANJE / PROVJETRAVANJE

1. Pritisnite tipku **MODE**: Odaberite Hlađenje ☀, Grijanje ☁ ili Provjetranje ☄.

2. Pritisnite tipku **TEMP**: Namjestite željenu temperaturu.

Min. 17°C, Max. 30°C.

Samo ventilator: Nema prikaza temperature

3. Pritisnite tipku **FAN**: Odaberite postavku AUTO, LOW -, LOW+ --, MED ---, MED+ ---- ili HIGH -----.

8 SUHO HLAĐENJE

Za odvlaživanje, umjerena snaga hlađenja automatski se kontrolira.

1. Pritisnite tipku **MODE**: Odaberite Suhu rad ⚡.

2. Pritisnite tipku **TEMP**: Namjestite željenu temperaturu. Min. 17°C, Max. 30°C.

Napomena: U načinu rada suhog hlađenja brzina ventilatora može se podesiti samo na automatsku.

9 RAD PRI Hi POWER

Za automatsko kontroliranje sobne temperature i struje zraka za brže hlađenje ili grijanje (osim načina rada SUHO i PROVJETRAVANJE)

- Pritisnite tipku **Hi POWER**: Za uključivanje i isključivanje.

10 EKONOMIČAN RAD

Za automatsko kontroliranje temperature zraka u prostoriji zbog štednje energije (osim načina rada SUHOG HLADENJA i SAMO VENTILATOR)

Pritisnite tipku : Za uključivanje i isključivanje.

Napomena: Način rada hlađenja; podešena temperatura automatski će se povećati za 1 stupanj tijekom 2 sata (maksimalno povećanje od 2 stupnja).
Grijanje; postavljena temperatura će se sniziti.

11 RAD 8°C


- Pritisnite gumb kako biste aktivirali rad grijanja s postavljenom temperaturom od 8°C.
- Pritisnite kako biste podešili postavljenu temperaturu od 5°C do 13°C.

Napomena: 8°C funkcioniра samo u načinu grijanja. Ako klimatizacijski uređaj radi u načinu hlađenja (uključujući i automatsko hlađenje) ili sušenja, način rada promijeniće se u grijanje.

12 PRIVREMENI RAD

U slučaju da zagubite daljinski upravljač ili se baterije isprazne.

- Pritiskom tipke RESET uređaj je moguće uključiti i isključiti bez daljinskog upravljača.
- Način rada namješten je na AUTOMATIC, temperatura je postavljena na 24°C a ventilator na automatsku brzinu.



Tipka OPERATION/RESET

13 RAD PROGRAMATORA

Timer postavite za vrijeme rada klima uređaja.

| Namještanje vremena ON programatora | | Namještanje vremena OFF programatora | |
|-------------------------------------|--|---|--|
| 1 | Pritisnite tipku : Namjestite željeno vrijeme ON. | Pritisnite tipku : Namjestite željeno vrijeme OFF. | |
| 2 | Pritisnite tipku : Pokrenite programator. | Pritisnite tipku : Pokrenite programator. | |
| 3 | Pritisnite tipku : Isključite programator. | Pritisnite tipku : Isključite programator. | |

Dnevni programator omogućuje podešavanje vremena uključivanja (ON) i isključivanja (OFF) koje će biti aktivirano svakog dana.

Namještanje dnevnog programatora

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Pritisnite tipku : Podešavanje programatora za ON. | 3 | Pritisnite tipku . |
| 2 | Pritisnite tipku : Podešavanje programatora za isključivanje. | 4 | Pritisnite tipku kad počne treperiti oznaka (1 ili 2). |

- Kad je aktiviran dnevni programator, bit će prikazane obje strelice (1, 2).

Napomena:

- Daljinski upravljač postavite tako da je omogućen lak prijem do unutarnje jedinice. U suprotnome može doći do vremenskog zastoja od 15 minuta.
- Namještena će postavka biti spremljena za sljedeći takav rad.

14 PODEŠAVANJE SVJETLINE ŽARULJICE PRIKAZA OPERACIJE

Za pojačanje osvjetljenja žaruljice prikaza ili za njeno isključivanje.

- Pritisnite i držite 3 sekunde dok se ne prikaže razina osvjetljenja (d0, d1, d2 ili d3) na LCD zaslonu daljinskog upravljača, zatim otpustite gumb.
- Pritisnite Povisiti ili Smanjiti za podešavanje osvjetljenja na 4 razine.

| LCD daljinskog upravljača | Zaslon operacija | Svjetlina |
|---------------------------|--|----------------|
| | Žaruljica svijetli najjače. | 100% |
| | Žaruljica svijetli s 50% snage. | 50% |
| | Žaruljica svijetli s 50% snage, žaruljica načina rada je isključena. | 50% |
| | Sve se žaruljice isključe. | Sve isključene |

- Ako su postavljene d1 i d0, žaruljice svijetle 5 sekundi prije nego što se isključe.

15 OPERACIJA PRESET

Odaberite svoj preferirani način rada. Namještena će postavka biti spremljena za sljedeće obavljanje rada (osim u smjeru protoka zraka).

- Odaberite željeni način rada.
- Držite pritisnutu tipku u trajanju od 3 sekunde kako bi se postavke memorirale.
Bit će prikazana oznaka .
- Pritisnite tipku : Pokrenite programirani rad.

16 POSTAVLJANJE FUNKCIJE AUTOMATSKOG UKLJUČIVANJA

Ovaj proizvod je osmišljen tako da se, nakon nestanka struje može ponovno automatski pokrenuti u istom načinu rada kao i prije nestanka struje.

Informacija

Proizvod je isporučen s funkcijom automatskog ponovnog pokretanja u položaju ON.

OFF ako ova funkcija nije potrebna.

Kako ISKLJUČITI (OFF) funkciju automatskog ponovnog pokretanja

- Pritisnite i držite tipku [OPERATION] na unutrašnjoj jedinici 3 sekunde (3 bipa ali svjetlo OPERATION ne trepti).

Kako UKLJUČITI (ON) funkciju automatskog ponovnog pokretanja

- Pritisnite i držite tipku [OPERATION] na unutrašnjoj jedinici 3 sekunde (3 bipa a svjetlo OPERATION trepti 5 puta/s tijekom 5 sekundi).

Napomena:

- U slučaju kada je namješten ON vremenski programator ili OFF vremenski programator, AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE ne radi.

17 TIHI RAD

Za tih rad s vrlo malom brzinom ventilatora (osim u režimu SUHO).

Pritisnite tipku : Za uključivanje i isključivanje.

Napomena: U određenim uvjetima tih rad (QUIET) možda neće pružiti prikladno hlađenje zbog smanjenja jačine zvuka.

18 UGODAN NOĆNI RAD

Kako biste tijekom spavanja štedjeli energiju, automatski kontrolirajte protok zraka i automatski isključite uređaj OFF.

Pritisnite tipku : Odaberite vrijeme od 1, 3, 5 ili 9 sati za isključivanje programatora.

Napomena: Hlađenje: postavljena temperatura automatski će se podizati za 1 stupanj na sat tijekom 2 sata (povećanje od najviše 2 stupnja).
Grijanje: postavljena temperatura će se sniziti.

19 ODRŽAVANJE

Najprije prekinite napajanje ili izvadite osigurač.

Unutarnja jedinica i daljinski upravljač

- Prema potrebi, unutarnju jedinicu i daljinski upravljač očistite vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti benzin, razrjeđivače, prašak za pranje niti krpe navlažene kemikalijama.

Zračni filter

Očistite svaku 2 tjedna.

- Otvorite rešetku usisa zraka.
- Uklonite filtre za zrak.
- Usisajte ili operite, a zatim ih osušite.
- Vratite filtre za zrak i zatvorite rešetku usisa zraka.

20 POSTUPAK SAMOČIŠĆENJA (SAMO NAČIN RADA HLAĐENJA I SUHOG HLAĐENJA)


Kako biste sprječili nastanak neugodnih mirisa zbog vlage u unutarnjoj jedinici

- Pritisnите li se tipka jedanput tijekom "Hlađenja" ili "Suhog rada", ventilator će nastaviti raditi još 30 minuta, a zatim će se automatski isključiti. To će smanjiti vlagu u unutarnjoj jedinici.
- Kako biste uređaj trenutno zaustavili, pritisnite tipku 2 puta unutar 30 sekunda.

21 POSTUPAK RUČNOG ODLEĐIVANJA

Kako biste odleđili izmjenjivač topline vanjske jedinice tijekom izvođenja postupka zagrijavanja.

Pritisnute i držite : 5 sekundi, a zatim se na zaslonu daljinskog upravljača prikazuje kao slika ① tijekom 2 sekunde.



①

24 ODABIR A-B POMOĆU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Za odvojeno korištenje daljinskog upravljača za unutarnje jedinice u slučaju kada su 2 klima-uredaji međusobno blizu.


Postavljanje daljinskog upravljača B

- Pritisnute tipku RESET na unutarnjoj jedinici kako biste UKLJUČILI klima-uredaj.
- Usmerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici.
- Vrhom olovke pritisnite i držite tipku na daljinskom upravljaču.
Na zaslonu će biti prikazano "00". (Slika ①)
- Pritisnute tipku tijekom držanja tipke . Na zaslonu će biti prikazano "B", "00" a klima-uredaj će se isključiti (OFF).
Daljinska kontrola B pohranjena je u memoriju. (Slika ②)

Napomena: 1. Ponovite gornje korake kako biste daljinsku kontrolu postavili na A.

2. Daljinska kontrola A nema prikaz "A".

3. Zadana tvornička postavka daljinske kontrole je A.



22 OPTIMALAN RAD UREĐAJA

- Zaštitna značajka od tri minute: Spriječava rad uređaja u trajanju od 3 minute nakon nenadanog pokretanja ili uključivanja.
- Prethodno zagrijavanje: Zagrijava uređaj u trajanju od 5 minuta prije početka grijanja prostorije.
- Regulacija toplog zraka: Kad se temperatura u prostoriji izjednači sa zadanom, brzina ventilatora automatski se smanjuje, a vanjska se jedinica zaustavlja.
- Automatsko odmrzavanje: Ventilatori neće raditi tijekom odmrzavanja.
- Kapacitet grijanja: Toplina se dobavlja izvana i ispušta u prostoriju.
Ako je vanjska temperatura preniska, preporučuje se koristiti još jedan uređaj za zagrijavanje zajedno s klimatskim uređajem.
- Nakupljanje snijega: Odaberite položaj vanjske jedinice gdje neće biti izložena nanosima snijega, nakupljanju lišća i sličnim okolnostima.
- Za vrijeme rada jedinice može se čuti zanemarivo krckanje.
To je uobičajeno jer takav zvuk može izazvati širenje ili skupljanje plastike.

Napomena: Gornje točke od 2 do 6 odnose se na model s grijanjem.

Uvjeti rada klima uređaja

| Rad | Temp. | Vanjska temperatura | Sobna temperatura |
|----------|-------|---------------------|-------------------|
| Grijanje | | -15°C ~ 24°C | Niža od 28°C |
| Hlađenje | | -15°C ~ 46°C | 21°C ~ 32°C |
| Suho | | -15°C ~ 46°C | 17°C ~ 32°C |

23 RJEŠAVANJE PROBLEMA (PREKONTROLIRAJTE TOČKE)

| Uređaj ne radi. | Hlađenje ili grijanje vrlo je slabo. |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">Isključen je glavni prekidač napajanja.Aktivira se prekidač osigurača i isključio napajanje.Prekid napajanja električne energije.Namješten je programator. | <ul style="list-style-type: none">Filtri su blokirani zbog prašine.Temperatura nije ispravno namještena.Otvoreni su prozori ili vrata.Blokiran je usis ili ispuh zraka vanjske jedinice.Brzina ventilatora je preniska.Uređaj radi u načinu rada PROVJETRAVANJA ili SUHOG HLAĐENJAFunkcija BIRANJE NAPAJANJA postavljena je na 75% ili 50% (Ova funkcija ovisna je o daljinskom upravljaču). |

TOSHIBA